

Эксклюзивный дистрибутор на территории России –

ООО «Телеком-Мастер»

www.vstarcam.ru

Санкт-Петербург, ул. Софийская д.17, офис 112

тел. 8 (812) 7158848

Инструкция по использованию приложения

Super Client (PnP)



Оглавление

Глава 1: Общая Информация	3
1.1 Общее описание камеры и программы f Ip-Camera Super Client	3
Глава 2: Установка	4
2.1 Процесс инсталляции	4
2.2 Настройка пути для сохранения записи (архива)	7
2.3 Настройка автозапуска IP-Camera Super Client	9
Глава 3: Основные функции программы	10
3.1 Основной интерфейс	11
3.2 Основные пункты меню	12
Глава 4: Меню	13
4.1 Добавить новую камеру	13
4.2 Запись видео	17
4.2.1 Настройки записи видео	21
4.2.2 Видеозапись	22
4.3 Настройки тревоги	23
4.3.1 Настройки датчика движения	27
4.3.2 Видеозапись по тревоге	27-28
4.4 Настройки WIFI	29



Глава 1: Общая информация

1.1 Общая информация по приложению IP-Camera Super Client

IP-Camera Super Client - это комплексное программное обеспечение для просмотра и управлениями IP камерами встаркам, основные преимущества – это

- 1) просмотр нескольких камер одновременно (до 81 камеры),
- 2) управление функциями поворота и приближения (PTZ),
- 3) управление записью и тревогой,
- 4) разграничение прав пользователей,

программа максимально проста и производительна

Расширенный набор функций

1. Просмотр до 81 камеры в 1 окне;

2. Поддержка работы и записи по расписанию, по тревоге, отправка тревожных снимков и уведомлений ;

- 3. Поддержка Русского, Английского, Французского и Испанского языка,
- 4. Удобный интерфейс просмотра и сортировки тревожных сообщений ;
- 5. Поддержка воспроизведения видео с компьютера или ноутбука;
- 6. Поддержка включения тревоги по датчику движения ;
- 7. Поддержка отправки тревожных сообщений вручную или автоматически



Глава 2: Установка

2.1 Установка программы







тановка -	- IP Camera Super Client(PnP)
ыбор папк В какую па	и установки пку Вы хотите установить IP Camera Super Client(PnP)?
роправля праводали пр Нажмиите «	ограмма установит IP Camera Super Client(PnP) в следующую папку. Далее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать другую папку, Эбзор».
C:\Program	Files\IP Camera Super Client(PnP) 0630p
Требуется	как минимум 44,3 Мб свободного дискового пространства. (Назад Далее)
тановка -	- IP Camera Super Client(PnP)
становка сё готово Программ на Ваш ког	- IP Camera Super Client (PnP)
становка сё готово Программ на Ваш ког Нажмите « просмотре	- IP Camera Super Client (PnP)
становка сё готово Программ на Ваш ког Нажмите « просмотре Папка уст С:\IP 0	- IP Camera Super Client (PnP) к установке а установки готова начать установку IP Camera Super Client(PnP) пьютер. Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотите гь или изменить опции установки. ановки: атега Super Client(PnP)
становка сё готово Программ на Ваш ког Нажмите « просмотре Папка уст С:\IP C Папка в м IP Carr	- IP Camera Super Client(PnP) к установке а установки готова начать установку IP Camera Super Client(PnP) ипьютер. Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотите гь или изменить опции установки. ановки: ановки: ановки: ановки: ановки: ановки: алого Client(PnP) еню «Пуск»: era Super Client(PnP)
становка сё готово Программ на Ваш ког Нажмите « просмотре Папка уст С:\IP С Папка в м IP Carr	- IP Camera Super Client(PnP) к установке а установки готова начать установку IP Camera Super Client(PnP) пьютер. Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотите гь или изменить опции установки. ановки: атега Super Client(PnP) еню «Пуск»: era Super Client(PnP)





Информация: Если будет появляться другая информация или вопросы при установке, жмите «Применить»

По завершении установки на рабочем столе появится следующая иконка





2.2 Настройка пути для сохранения файлов

1. Для установки пути сохранения файлов нажмите кнопку настройки

/ IP Camera Super Client (PnP)		
	Добавить камеру	
	Добавить группу	
	Импортировать камеры из	
	н н + Щ — Ф 🖬 🖬	
	2018 2018 Пуск Все Стоп Все Настройки	
	Видео Тревога Установки	



2. Добавить или удалить путь

Вы можете добавить несколько путей для сохранения видео. Для этого зайдите в раздел «Путь для хранения записей». Если пространство в указанном месте заканчивается (если, например, указан определенный жесткий диск), то система автоматически начинает сохранять данные по второму пути.

👽 IP Camera Super Cl	ient (PnP)			
				p://www.vstarcam.com
	🔇 Настройки системы			вить камеру
	Хранение Отображение	уть для хранения записей: C:\Documents and Settings\Иван\Мои документы\I	Лобавить	звить группу
	Другие		Удалить	звать камеры из
	c	колько дней хранить файлы:		
		Запись: 7 📕 Тревога: 30 📕		
	4	лительность записанных файлов (минут):		
		60		₲ – ♥ ■ ■
				≣ 16 M F
		ок	Отмена	
			Видео	Тревога Установки



2.3 Настройка автозапуска IP-Camera Super Client





Глава 3: Основные функции программы

3.1 Основной интерфейс программы

V IP Camera Super Client (PnP)		
		Добавить камеру
		Добавить группу
		Импортировать камеры из
		к ж + Ф — Ф в
		Пуск Все Стоп Все Настройки
-		Гревога Установки



3.2 Основное меню



🗆 Список камер

Список IP-камер: поддерживается одновременный просмотр множества камер (до 81). Нажмите правой кнопкой мыши на список камер, в выпадающем меню выберите IP камеры или группы IP камер для их включения или отключения. Кликните правой кнопкой мыши по конкретной IP камере и вы попадете в ее настройки. Двойной клик на Ip камеру автоматически подключает эту камеру.

🗆 Функциональная зона



Управление экранным режимом. Вы можете выбрать 1 видео на экране или одновременно 4,9,16,25,64,81 камер в 1 экране. Также, существует поддержка полноэкранного режима. Если количество камер более 81, то вы можете использовать кнопки page up и page down для переключения между страницами.

□ Общие настройки и контроль

Подключайте, отключайте IP камеру или группы IP камер, управляйте видеозаписями и видеотоками с камер, включайте настройки тревоги, настраивайте каждую камеру в отдельности или задавайте параметры для группы камер.



🗆 Статус и меню управления

Тревога и Настройка тревоги ;

Информация о записи видео и настройка видео ;



👪 Настройки камеры ;



Глава 4: Меню

4.1 Добавить новую камеру

1. Нажмите «Добавить камеру» в правой части интерфейса программы.



2. После этого нажмите кнопку «Найти», если камера находится в вашей локальной сети;



👽 IP Camera Super Client (PnP)		
Добавить камеру Имя: ПР-камера		STAR CAM
Соединить Тревоги Запись Параметры камер	ы)	обавить камеру
UID:	Найти	обавить группу
Введите UID, который находится на наклей	ке с обратной стороны камеры.	ировать камеры из
Пароль:	Изменить Пароль	
Перевернуть		
Установить WiFi		
		+ @ - 🕈 🖬 📾
	ОК Отмена	Стоп Все Настройки
	С СНДНО	ревога Установки

3. Для удаленного подключения камеры через Интернет введите UID камеры (UID камеры указан на наклейке внизу камеры или на коробке с камерой) ;





👽 IP Camera Super Client (PnP)	
🔍 Добавить камеру 🔽 🖸	TARCAM
Соединить Тревоги Запись Параметры камеры	бавить камеру
UID: VSTC017884VKCRU Найти Введите UID, который находится на наклейке с обратной стороны камеры. ир	бавить группу ровать камеры из
Пароль: Изменить Пароль	
Перевернуть	
Установить WiFi	
	╴ݷ╶⋩ॾॿ ▦▣◙◙╒
	Стоп Все Настройки
ОК Отмена	С Тревога Установки

- 5. Внимательно проверьте введенные данные UID (в нашем случае, VSTCO (ноль, а не буква о), введите пароль от камеры. Пароль по умолчанию 8888888 ;
- 6. Дважды кликните по IP камере для просмотра Online видео







4.2 Запись видео

4.2.1 Кликните правой кнопкой мыши по видео с камеры, зайдите в «настройки камеры»





1. Нажмите кнопку «Запись», «Разрешить запись» установите расписание записи в зависимости от необходимости:

💙 IP Camera Super Client	(PnP)	
08.08.2013 15 54.97	 Настройки Имя: ІР-камера Соединить Тревоги Запись Параметры камеры Разрешить запись постижиная запись Запись по расписанию День Время 	Kamepa
	Добавить Изменить Удалить /далить все Применить ко всем камерам Применить к группе ОК Отмена	+ Щ — С В Я Ш б М Г Стоп Все Настройки Превога Установки



2. Для настройки расписания;

💙 IP Camera Super Client	t (PnP)	
	V Настройки Хологи Парамати Гаралисти Гаралис	
08.06.2011 15 77 29	Соедники в тревоги сониса таранетры канеры т Разрешить запись Постоянная запись Запись по расписанию День День День День День День День День День День День День День День День День День День Дена Де	r.
🕐 Частота кадров: ,3	Время С: 0:00:00 ÷ По: 23:59:59 ÷ Изменить Изменить ОК Отмена	-
	Применить ко всем камерам Применить к группе ОК Отмена ридео Тревога	настройки Установки



Для быстрого доступа к настройка записи из главного меню программы существует специальная кнопка





4.2.2 Проверка видео

Нажмите кнопку "Видео" в главном интерфейсе программы.



1. Используйте поиск видеозаписи по дате события ;







4.3 Настройки тревоги

4.3.1 Настройки датчика движения

1. Кликните правой кнопкой мыши по видео с камеры и зайдите в раздел настройки камеры, потом выберите пункт «Параметры камеры»

🔍 IP Camera Super Client (Pr	νP)	
08.08.2019 16:07:40	Настройки Каналарии Соединить (Тревога) Дата и время (Запись SD)	http://www.vstarcam.com http://www.vstarcam.com kamepa
🕐 Частота кадров: 23,3	Сигнал тревоги: Разрешить детектор движения Чувствительность детек Разрешить внешний вход Уровень срабатывания: Тревожные действих Вызвать предустановленную Привязка входов-выходов	+ u- ở e a Ħ 6 M F
	Уровень выхода: ОК Отмена	Стоп Все Настройки Гревога Установки

2. Нажмите кнопку получить:



👽 IP Camera Super Client (PnP)	
Настройки Имя:	http://www.vstarcam.com -Kamepa
Сигнал тревоги: Ф Частота кадров: 23,0 Разрешить детектор движения Чувствительность детек: Разрешить внешний вход Уровень срабатывания: Тревожные действи: Вызвать предустановленную Привязка входов-выходов	+ u- * • •
Уровень выхода: ОК Отмена	стоп Все Настройки Настройки Тревога Установки

3. Выберите нужную чувствительность датчика движения в зависимости от необходимости

4	🗸 IP Camera Super Client (PnP)	
	 IP Camera Super Client (PnP) 	снопку енить + ₽ → ◆ ● ● 1 1
		Отмена оттт отмена отттте оттте оттте оттте оттемена отттемена отте

4. В разделе «Тревоги» нажмите «Добавить»



V IP Camera Super Client (PnP)	👽 Добавить расписание тревог			
Ина:	Arr: Bulbarbe udde bulbarbe udde I Devedered: Devedere: I Devedere: I Devedere:			

5. Добавьте расписание для срабатывание тревогиВыбреите время срабатывания и причину, например, датчик движения. Если случается указанное событие срабатывания (движения в зоне детекции датчика движения), то происходит некий сценарий, который задается в разделе «Действия»

Www.vstarcam.com

深圳市威视达康科技有限公司 Shenzhen VStarcam Technology Co.,Ltd.

👽 Добавить расписание тревог	×
Дни: Выбрать вое Выбрать все ✓ Понеделы ✓ Вторник ✓ Среда ✓ Четверг ✓ Пятница ✓ Суббота ✓ Воскресен С: 0:00:00 ← По: 23:59:59 Длительность тревоги (секунды 60 Причина: Выбрать вое Выбрать все ▲ детектор движені GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI GPI 4	
Image: Seyk Выбрать звуковой файл: Image: Missofpace Выбрат	
ОК Отмена	



4.3.2 Проверка записи по расписанию

1. Нажмите «Тревога» в меню основного интерфейса программы



2. Можете выбрать запись из списка или искать по дате;







4.4 Настройка WIFI

1. Нажмите кнопку «параметры камеры» и зайдите в раздел Соединение, выберите «Настройки WIFI».



2. Нажмите «Поиск сигнала»



💙 IP Camera Super Clien	t (PnP)		-700	
08.08.2013 15 25.31	Настрой Имя: Соединия UID: Вы Пароль Пароль Пер	Установить WiFi-соединение	найти неры.	http://www.vstarcam.com KaMepa
	ycr,	Выберите сигнал WiFi и нажмите кнопку "Установить" Установить Закрыть	Этмена	+ Щ — 🔅 🖬 🗐 Ш 🛅 🕅 Е Стоп Все Тревога Установки

3. Когда посик сигнала будет завершен, выберите нужную WIFI сеть и нажмите кнопку «Установить». В выпадающем меню введите пароль от wifi сети.